



გაზის თვითანთებადი
კონვექციური გამათბობლები

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

EHS 12000 K - EHS 12000 KC

EHS 9000 K - EHS 9000 KC

EHS 5000 K

EHS 4000 K



გამორჩეული მომხმარებელი.....	2
შესაბამისობის დეკლარაცია	2
გაზის მინოდება.....	2
1. ბუნებრივი აირისთვის	2
2. თხევადი გაზისთვის	2
ანყოფის ინსტრუქცია.....	2
გამათბობელის აწყობა	4
მონტაჟის კონტროლი.....	6
გამათბობელის აწყობა.....	6
გარდაქმნა	6
სამუშაო ინსტრუქციები	7
მნიშვნელოვანი თემები	7
გამათბობელის მუშაობა	7
პილოტის ანთება	7
განმენდა და შენარჩუნება.....	8
შენარჩუნება:	8
ყოველკვირეული პროცედურები	8
ყოველწლიური პროცედურები	8
ტექნიკური მახასიათებლები	8
სავარაუდო წუნი, გამომწვევი მიზეზები და გადაჭრის გზები.....	9
CE სერთიფიკატი	10



მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს ძალაში მყოფი კანონების მიხედვით და გამოყენებულ იქნას სათანადოდ განიავებად ადგილას. დამონტაჟებამდე გაეცანით ამ მოწყობილობის ინსტრუქციებსა და გამოყენების წესებს.

გამორჩეული მომხმარებელი

სიამაყით წარმოგიდგენთ შესანიშნავ ჰაერის პერმეტულ გამათბობელს, რომელიც მისი ეკონომიურობის, თანამედროვე და ელექტრული დიზაინის, პრაქტიკული ზომის წყალობით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახლის, სამსახურის ან სხვა დახურული სივრცის ნებისმიერ წერტილში. იგი უზრუნველყოფს ბუნებრივი ან თხევადი გაზის გამოყენებას "ERSEL"-ის უსაფრთხოებასთან ერთად. მას თავის კონკურენტებთან შედარებით ახასიათებს ნაკლები დანახარჯი და მაღალეფექტურობა.

ამ მოწყობილობასა და მომხმარებლის სახელმძღვანელოს გაცნობით იმისათვის, რომ გამათბობელი წლების მანძილზე უპრობლემოდ გამოიყენოთ. გირჩევთ, მის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე გაეცნოთ ინსტრუქციას. მშვიდობაში მოიხმარეთ.

შესაბამისობის დეკლარაცია

შესაბამისობის დეკლარაცია
(გაზის მოწყობილობების დირექტივა 2016/426/EU)

ჩვენი კომპანია აცხადებს, რომ იგი პასუხისმგებელია ქვემოთ მოცემული მოწყობილობის აგებაზე, წარმოებაზე, შემოწმებასა და ტესტირებაზე, როგორც ამას გაზზე მომუშავე მოწყობილობების დირექტივა 2016/426/EU-ის შესაბამისი პუნქტები მოითხოვს

პროდუქტის დეტალები

მწარმოებელი

: Ersel Isıtma Enerji Sistemleri Ve Ekipmanları Ev Ve Büro Gereçleri
: Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

მისამართი

: Organize San. Bölgesi 20.Cad. No:66 Kayseri / Türkiye

პროდუქტი

: გაზის თვითანთებადი კონვექციური გამათბობლები

სასაქონლო ნიშნის

: Fujiyama / Ersel

ტიპი

: C11, B11BS

უფლებამოსილი ორგანო / საიდენტიფიკაციო ნომერი:

: SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş - 2195

მოდული B სერთიფიკატის ნომერი

: 2195 – GAR – 2033901

მოდული C2 სერთიფიკატის ნომერი

: 2195 – GAR – 2035001

გამოყენებული სტანდარტები

: EN 613:2002/A1:2006, EN 437:2018



გაზის მიწოდება

1. ბუნებრივი აირისთვის

- ბუნებრივი აირის მიერთებამდე გათხოვთ, მიმართოთ ბუნებრივი აირის ადგილობრივ მომწოდებელს, რომლებიც მოგამზადებენ და დაეთანხმებიან ბუნებრივი აირის გაყვანის პროექტს.

- სითბოსა და მონტაჟს შორის სისტემური კავშირი უნდა დამყარდეს ბუნებრივი აირის ამჟამინდელი ნორმების მიხედვით.

- გამათბობელი მონტაჟდება ბუნებრივი აირის შესაბამისად (მეთანი); გათხოვთ, არ გამოიყენოთ სხვა ტიპის აირი
- გაზის მიწოდებისთვის, გათხოვთ, გამოიყენოთ მეტალის ან დრეკადი მილი, რომელიც სამაგრებით იქნება დაფიქსირებული და შესაბამისი იქნება CE-ნორმებთან.

შენიშვნა: ყველა გამათბობელი მოწოდებულია ბუნებრივი აირის გამოყენებისთვის მზა მდგომარეობაში. როდესაც გასურთ ბუნებრივი აირის ჩანაცვლება თხევადი გაზით, გათხოვთ, მიმართოთ შესაბამის ავტორიზებულ სამსახურს.

2. თხევადი გაზისთვის

- უმჯობესია გამოყენებულ იქნას 300 mmSS რეგულატორი (2კგ). არასდროს გამოიყენოთ ინდუსტრიული რეგულატორი PVC მილი, რომელიც მონტაჟდება გაზის ცილინდრსა და გამათბობელს შორის. მისი სიგრძე არ უნდა იყოს 125 სანტიმეტრზე მეტი. გათხოვთ, დამოკლეთ მილის ბოლოები და დააფიქსირეთ მეტალის სამაგრებით. არასდროს გამოიყენოთ გაზის ცილინდრი ჰორიზონტალურ ან ამობრუნებულ მდგომარეობაში.


- გათხოვთ, არ გამოიყენოთ გაზის დაზიანებული ცილინდრი და შეცვალეთ იგი ახლით.

აწყობის ინსტრუქცია


*ხარჯები, რომლებიც მონტაჟისა და აწყობის შედეგადაა გამოწვეული, მომხმარებელს ეკუთვნის
*დამონტაჟებამდე დარწმუნდით, რომ გაზის განაწილების ადგილობრივი პირობები (გაზის ტიპისა და წნევის იდენტიფიკაცია) დაცულია

*ბუნებრივი გაზზე მომუშავე გამათბობელი უნდა აიწყოს ავტორიზებული პირების მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ


- ბუნებრივი გაზისთვის გაზომეთ გაზის წნევა აწყობამდე. ტესტის პროცედურა არ უნდა აღემატებოდეს 50 ერთეულს გაზის სარქელის უსაფრთხოებისთვის
- ბუნებრივი აირიდან თხევად აირზე გადაყვანა უნდა მოხდეს ავტორიზებული სამსახურის ან პიროვნების მიერ. სხვა შემთხვევაში გამათბობელზე აღარ გავრცელდება გარანტია. არ დაუშვათ, ბუნებრივი გაზიდან კონვერტაციამ გამოიწვიოს აღნიშნული ფაქტი. ეს ჩვენი პასუხისმგებლობის სფეროს სცდება.
- თქვენი გამათბობელის დამონტაჟებისას გასათვალისწინებელი გარემოებები
 - გამათბობელი უნდა დაყენდეს ისე, რომ არ იწვევდეს იატაკის, თაროების, კედლების გადახურებას ან სხვა შემთხვევაში ისინი აგებულ უნდა იქნას არააალებადი მასალით.
 - არ დამონტაჟოთ გამათბობელი ნესტიან ან წყლიან ადგილას
 - ეს მოწყობილობები უნდა დამონტაჟდეს ამჟამად მოქმედი რეგულაციების მიხედვით და გამოყენებულ იქნას მხოლოდ კარგად ვენტილირებად ადგილას. მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე გაეცანით ინსტრუქციას.
- ა. მინიმალური სივრცე საკვამურის გარეთ (ნაწევნებია ფოტოებზე);
 - აივნამდე და გარაჟამდე დატოვებული სივრცე - მინიმუმ 600 მმ.
 - ასანვე ფანჯრამდე დატოვებული სივრცე - 300 მმ
 - თუთიის, პლასტმასის, მინის არხებისა და მილებამდე დატოვებული სივრცე - 600 მმ
 - ჰორიზონტალური სივრცე საკვამურიდან 600 მილიმეტრია, ზოლო ვერტიკალური სივრცე - 1500 მმ.
- ბ. მინიმალური დისტანცია დახურულ სივრცეში
 - მარცხენა კედლამდე დისტანცია - 400 მმ
 - მარჯვენა კედლამდე დისტანცია - 200 მმ
 - ფარდა არ უნდა იყოს გამათბობელთან ახლოს მის წინა მხარეს. ფარდისა და გამათბობელის სიმაღლეებს შორის დაშორება უნდა იყოს დაახლოებით 300 მმ.
 - თუ გამათბობელი დამონტაჟდა თაროს ქვეშ, დისტანცია უნდა იყოს 300 მმ.



სურათი 1



სურათი 2.2





სურათი 2.2


	პოზიცია	მინიმალური დაშორება	
ა	გაღებული ფანჯრის, ჰაერის ან სხვა ტიპის სავენტილაციო ლიობის ქვეშ	300 მმ	12 ინჩი
ბ	სადინარის ქვემოთ, მიწის/დრენაჟის მილთან	75 მმ	3 ინჩი
გ	ლავგარდანის ქვეშ	200 მმ	8 ინჩი
დ	დაშორება აივნამდე	200 მმ	8 ინჩი
ე	ვერტიკალური სადრენაჟი და ნიადაგის მიწებიდან	75 მმ	3 ინჩი
ვ	შიდა ან გარე კუთხეებიდან	300 მმ	12 ინჩი
ზ	მოსაზღვრე მიწიდან ან აივნის დონიდან	300 მმ	12 ინჩი
თ	ტერმინალის საპირისპიროდ მდებარე ზედაპირიდან	600 მმ	24 ინჩი
ი	ტერმინალების საპირისპიროდ	1200 მმ	48 ინჩი
კ	ლიობიდან (კარის ფანჯარა)	1200 მმ	48 ინჩი
ლ	ტერმინალიდან ვერტიკალურად ამავე კედელზე	1500 მმ	60 ინჩი
მ	ტერმინალიდან ჰორიზონტალურად ამავე კედელზე	300 მმ	12 ინჩი
ნ	ლიობამდე მოსაზღვრედ	300 მმ	12 ინჩი
ო	მანქანის დასაყენებელი ადგილის ქვემოთ	600 მმ	24 ინჩი

გამათბობელის აწყობა


- ფრთხილად ამოიღეთ გამათბობელი შეფუთვიდან
- მოხსენით 2 სატრანსპორტო ჭანჭიკი, რომლებიც მოთუთიებული შავ ზედაპირზე მდებარეობს, როგორც ეს მოცემულია მესამე სურათზე
- მოამზადეთ 2 სამაგრი უკანა ქვედა ნაწილიდან (ჭანჭიკების გამოყენება შეუძლებელია მათი მოხსნის შემდეგ)
- საკვამურის აღჭურვილობა და მაკავშირებელი ელემენტები სხვა ყუთში დევს. ამოიღეთ საკვამურის აღჭურვილობა ყუთიდან
- მიამაგრეთ ზედმეტი აირის გამოსაყოფი მილი გაზის მონყობილობას ისე, რომ არ მოხსნათ იგი აღჭურვილობიდან.
- შემდეგ მიამაგრეთ საკვამურის აღჭურვილობის ნაწილები ზვრელებზე (სურათი 4) დამწვარი აირის გამოსაშვებ მილში ისე, რომ ისინი ერთმანეთს ერგებოდნენ.
- დააყენეთ ბუხრის თვალი კედელზე ისე, რომ გამათბობელი შესაბამისად ჩაჯდეს მესამე სურათზე მოცემულ განზომილებებში
- გამათბობელში ჩამონტაჟებული საკვამურის აღჭურვილობის სისტემა მოარგეთ კედლის ზვრელს
- მიანეჭით გარე მიმართულებით გამათბობელთან ერთად მანამ, სანამ დაახლოებით 15 სანტიმეტრი არ დარჩება გამათბობელსა და კედელს შორის.
- ან დააყენეთ გამონაბოლქვი აირის უსაფრთხოების გალია, რომელიც მოცემულია მეორე სურათზე, რამდენადაც მისი მთლიანი მოცულობა რჩება გარეთ (გალია მთლიანად გარეთ უნდა იყოს კედლის სისქის მიუხედავად)
- მას შემდეგ, რაც გამათბობელს მიამაგრებთ საკვამურის მაკონტროლებელ წერილებს,
- სიმჭიდროვე მონოდებული იქნება კედელსა და მილს შორის სივრცის დაბლოკვით ისეთი მასალის დახმარებით, როგორიცაა მაგალითად თაბაშირ-მუყაო და ა.შ.
- გამათბობელის ლიობები განსაზღვრულია ჩვენი ავტორიზებული სამსახურის მიერ.



სურათი 3



სურათი 4



სურათი 5


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EHS 12000	1030	580	265	315	520	45	485	980	90	250
EHS 9000	770	580	265	270	420	45	485	725	90	210
EHS 5000	770	525	225	330	400	50	460	720	65	210
EHS 4000	620	525	225	335	355	50	485	570	65	210

მონტაჟის კონტროლი

- მონტაჟისას ყურადღება მიაქციეთ სიმჭიდროვეს
- შეამოწმეთ აირის სიმჭიდროვე აირის გაჟონვის მაკონტროლებლით ან საპნის ქაფით
- არ შეამოწმოთ გაჟონვა ცეცხლის საშუალებით (ასანთი, სანთებელა და ა.შ)

გამათბობელის აწყობა


გამათბობელზე წვის პარამეტრი სრულდება ბუნებრივ გაზზე და ქარხნულად მზადდება, ასე რომ, ნუ შეცვლით ამ პარამეტრს. თქვენი გამათბობელის დარეგულირება არ მოიცავს სხვა აირებს, რომლებიც მოცემულია სახელმძღვანელოში. არ გამოიყენოთ სხვა ტიპის აირები. ქვემოთ მოცემული სურათი გვიჩვენებს მხოლოდ ავტორიზებული მომსახურების მოთხოვნებისთვის განკუთვნილ მითითებებს.



	გაზის ტიპი	G30	G31	G20
პროდუქტები	წნევა	30 mbar	37 mbar	20 mbar
EHS 4000	ინჟექტორი	1,10 მმ	1,10 მმ	1,90 მმ
	წვის მექანიზმი	28 mbar	28 mbar	9,5 mbar
EHS 5000	ინჟექტორი	1,20 მმ	1,20 მმ	2,0 მმ
	წვის მექანიზმი	29 mbar	29 mbar	10,5 mbar
EHS 9000	ინჟექტორი	1.5 მმ	1.5 მმ	2.3 მმ
	წვის მექანიზმი	19 mbar	24 mbar	15 mbar
EHS 12000	წნევა	1.74 მმ	1.74 მმ	2.8 მმ
	წვის მექანიზმის წნევა	17 mbar	23 mbar	13 mbar

გარდაქმნა

- ჩვენი გამათბობელის მუშაობისთვის ყველანაირი გაზის შემთხვევაში საჭიროა, რომ ინჟექტორი შესაბამისი დიამეტრით იყოს გამოყენებულ გაზის ჯგუფთან მიმართებაში. გაზის ტიპის მიხედვით, ინჟექტორი ირჩევა ცხრილის მიხედვით და უერთდება გამათბობელის სანავა წერტილს.
- ინჟექტორის შესაცვლელად, პირველ რიგში უნდა მოისხნას გამათბობელის კორპუსი, როგორც ეს პირველ სურათზეა ნაჩვენები; შემდეგ უნდა მოისხნას ინჟექტორი სურათის მიხედვით. გამოყენებული გაზისთვის ინჟექტორის შესაბამისი დიამეტრი კონკრეტულ ქვეყანაში ირჩევა და მიემარგება გამათბობელს. შემდეგ, სანავა წერტილთან დაკავშირებული მილი უერთდება ინჟექტორს. გამათბობელის აწყობის პროცესის დასრულების შემდეგ, მოწმდება აირის გაყვანილობა ქაფიანი წყლის ან გაჟონვის დეტექტორი მონწყობილობის დახმარებით.
- ფიითლი მაშინვე უნდა აინთოს და ალი უნდა გადაეცეს წვის ადგილის მთელ სიგრძეს. ალი არ უნდა მოშორდეს და აინთოს ზედაპირიდან.
- არასდროს შეცვალოთ მითითებული პარამეტრები
- აირის შეცვლის მოთხოვნისას დაუკავშირდით ადგილობრივ ავტორიზებულ სამსახურს
- ავტორიზებული სამსახური დაარეგულირებს შიდა წნევას ქანჩის საშუალებით
- თუ ქანჩს საათის ისრის მიმართულებით გადაატრიალებთ, გაზის წნევა გაიზრდება
- თუ ქანჩს საათის ისრის მიმართულების საპირისპიროდ გადაატრიალებთ, გაზის წნევა შემცირდება.
- გაზის წნევა უნდა გაიზომოს მანომეტრით ან წნევის ციფრული საზომით
- მიაერთეთ მანომეტრის მილი წნევის საზომი წერტილის სარქველს



სამუშაო ინსტრუქციები

მნიშვნელოვანი თემები

- ბუნებრივი და თხევადი გაზების ცვალებადობა გამათბობელში უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სამსახურის მიერ
- თქვენი გამათბობელის პარამეტრები მოცემულია მონაცემთა დაფაზე
- დარწმუნდით, რომ თქვენი გამათბობელი შესაბამისობაშია გამოყენებულ აირთან
- არასდროს გამოიყენოთ გამათბობელი იმ შემთხვევაში, თუ საკვამლე სისტემა არ არის აწყობილი
- არ გამოიყენოთ გამათბობელი იმ შემთხვევაში, თუ წინა კარის მინა ან პანელი გატყდა ან ღიაა.
- არ დატოვოთ ბავშვები მარტო მომუშავე გამათბობელთან ან დაიცავით დისტანცია 1.5 მეტრის მანძილზე იმისათვის, რომ ბავშვები არ შეეხონ ცხელ ზედაპირს. გაცნობებთ, რომ ჩვენი გამათბობლის სამუშაო ზონაა 1.5 კვადრატული მეტრი.
- ფარდები არ უნდა განთავსდეს მონყოილობის ზემოთ 600 მილიმეტრზე ნაკლები მანძილის დისტანციით
- არ დაფაროთ გამათბობლის რომელიმე მხარე პირსახოცი, ტანსაცმლით, საბნით და ა.შ.
- არ სცადოთ გამათბობლის ანთება ახალით ან სანთებელით. გამოიყენეთ შესაბამისი ლილაკი
- თუ ოთახში გრძნობთ სუნს ან თავი ატკივდათ, გამორთეთ გამათბობელი და გაანიავეთ ოთახი.
- გამათბობლის ბოლომდე გამოსართავად გადაკეცეთ გაზის შესასვლელი არხი ან გაზის ცილინდრი.
- ჰაერი ოთახში, სადაც გამათბობელი მუშაობს უნდა ნიადაგებოდეს 2-3-ჯერ დღეში რათა გაიზარდოს ჟანგბადის ოდენობა

თქვენი უსაფრთხოებისთვის


არ გამოიყენოთ გამათბობელი იმ სივრცეში, სადაც საწვავი ან სხვა ალელბადი სითხეები ინახება ან გამოიყენება

შენიშვნა: გამოყენებამდე ნაიკითხეთ და გაეცანით ყველა გაფრთხილებასა და ინსტრუქციას. ოპერატორმა ეს ინსტრუქციები სამომავლო გამოყენებისთვის უნდა შეინახოს

ინსტრუქციები მხოლოდ მაშინაა ძალაში, თუ გამათბობელზე აღინიშნება ამ კონკრეტული ქვეყნის კოდი. თუ კოდი მონყოილობაზე არ არის, საჭიროა გაეცნოთ ტექნიკურ ინსტრუქციებს, რითიც მიიღებთ მონყოილობის მონტაჟისა და გამოყენების შესახებ ინფორმაციას კონკრეტული ქვეყნისთვის.

გამათბობლის მუშაობა

ლილაკის მდებარეობა თერმოსტატში	1	2	3	4	5	6	7
ოთახის ტემპერატურა (გრადუს ცელსიუსი (დაახლოებით))	13	17	20	24	30	33	38



თერმოსტატის ლილაკი

ალელების ლილაკი

თერმოსტატის ლილაკის მდგომარეობები

- : დაკეტილი
- ★ : აალება
- 1 : მინიმალური სითბო
- 2-6 : თერმოსტატის რეგულირების ნერტილი
- 7 : მაქსიმალური სითბო

პილოტის ანთება

- ჩართეთ გაზის შესასვლელი სისტემიდან ან გაზის ცილინდრიდან
- ასანთებად ან პილოტის რეჟიმში გამოიყენეთ თერმოსტატის ლილაკი ★
- დაანექით ლილაკს ქვედა მიმართულებით და ამავდროულად დაანექით ანთების ლილაკს (↙) რამდენჯერმე
- განაგრძეთ აღნიშნული ქმედება მანამ, სანამ ცეცხლი არ გაღვივდება
- როდესაც ფითილი აინთება მას შემდეგ, რაც თერმოსტატის ლილაკს დააჭერთ 10-15 წამის მანძილზე, პილოტიც აინთება მაშინ, როცა ლილაკს ხელს აუშვებთ. თუ ალი ჩაქრა, გაიმეორეთ ეს ოპერაცია თავიდან.

შენიშვნა: იგი გვიან ინთება, რადგან გამათბობლის შიგნით ჰაერი გროვდება.

- მას შემდეგ, რაც ცეცხლი აინთება, გადაატრიალეთ ღილაკი საათის ისრის მიმართულებით.
- შეგიძლიათ გამათბობელი იმ დონეზე გააცხელოთ, როგორც გასურთ, რასაც მოახერხებთ დონეების (1-2-3-4-5-6-7) ცვლებადობის საშუალებით. როდესაც გარემო ტემპერატურა მიაღწევს იმ დონეზე, რომელიც მოუთითებ, ალის ნაწილი ქრება, ხოლო როდესაც გარემო ტემპერატურა ეცემა, ჩამქრალი ნაწილი ავტომატურად აინთება. თუ გამათბობელი რაიმე მიზეზით ჩაქრება, თერმოსტატის ღილაკი დააყენეთ „0“ პოზიციაზე.
- **შენიშვნა:** მას შემდეგ, რაც აანთებთ გამათბობელს და გამორთავთ თერმოსტატის ღილაკს ფითილის ჩათვლით, გაიმეორეთ ეს 2-3 წუთის მოცდის შემდეგ. თუ გასურთ მისი ანთება მანამდე, ის არ დაინყებს წვას რადგან უსაფრთხოების სისტემაა ჩართული. ეს არ წარმოადგენს დეფექტს, აღნიშნული უბრალოდ სისტემის მახასიათებელია.
- თუ გამათბობელს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გადაატრიალეთ თერმოსტატის ღილაკი რეჟიმზე. ამ დროს ალის ნაწილი ჩაქრება, ხოლო ფითილი წვას განაგრძობს.
- გამათბობლის ხელახლა ასანთებად საკმარისია თერმოსტატის ღილაკის სასურველ პოზიციაზე გადატრიალება (მაგალითად 3-4-5)
- როდესაც გასურთ გამორთოთ გამათბობელი, თერმოსტატის ღილაკი დააყენეთ 0-პოზიციაზე, რასაც შეძლებთ მისი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადატრიალების საშუალებით. გამათბობელი ჩაქრება.
- თუ ალი რაიმე მიზეზის გამო ჩაქრება, არ უნდა ეცადოთ მისი ანთებას, სანამ არ გავა დაახლოებით 3 წუთი ვენტილატორის მუშაობა (ვენტილატორიანი მოდელებისთვის)
- ვენტილატორის ამუშავებისთვის ჩართეთ ვენტილატორის რეჟიმი „ON“ პოზიციის არჩევით. თუ არ გასურთ ვენტილატორის მუშაობა, ასევე შეგიძლიათ გამორთოთ გამომრთველი.
- **შენიშვნა:** ჩვენგან რეკომენდირებულია, რომ:
 - თუ გასურთ ვენტილატორმა მუდმივად იმუშაოს, იგი გამოიყენებს მეტ ელექტროენერგიას (24 ვატი საათში).
 - ვენტილატორი გეხმარებათ გამათბობელის ერთგვაროვნად გაცხელებაში.

განმენდა და შენარჩუნება

შენარჩუნება:

- ყველა პროცესი გამათბობელზე მაშინ უნდა ჩატარდეს, თუ იგი ჩამქრალი ან ცივია
- განმინდეთ გამათბობელი რბილი და მშრალი ან ნოტიო ტილოთი როცა იგი ცივია
- შიდა განყოფილებაში არსებული მტვერი უნდა გაიწმინდოს, ხოლო სრული განმენდისა და გასუფთავების პროცედურები უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სამსახურის მიერ ორ წელიწადში ერთხელ
- მტერის წვამ შესაძლოა უსიამოვნო სუნი გამოიწვიოს.

ყოველკვირული პროცედურები

- ვიზუალურად შეამოწმეთ თქვენი გამათბობელის სისტემები - არის თუ არა დარჩენილი რაიმე სახის მასალა, კოროზია ან ნარჩენები სანავი ნივთიერებებიდან
- გამათბობელის ზედაპირი განმინდეთ მშრალი ტილოთი
- **ყოველწლიური პროცედურები**
- რეკომენდირებულია აკონტროლოთ შემდეგი ასპექტები ყოველ თბილ სეზონზე:
 - ფითილის განმენდა
 - გაზის შესასვლელი არხების, საკვამურისა და მილების განმენდა
 - გამათბობელის მთლიანი წმენდა
- შეეკეთებისა და შენარჩუნების სამუშაოები ლიცენზირებული ადამიანების ან სამსახურის მიერ უნდა შესრულდეს.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი		EHS 4000			EHS 5000			EHS 9000			EHS 12000		
აზოტის ოქსიდების ლიმიტი													
ტიპი		C11			C11			C11			C11		
კატეგორია		II2H3B/P - II2H3P			II2H3B/P - II2H3P			II2H3B/P - II2H3P			II2H3B/P - II2H3P		
გაზის ტიპი		მოხმარება	ინექტორზე	წნევის პარამეტრი	მოხმარება	ინექტორზე	წნევის პარამეტრი	მოხმარება	ინექტორზე	წნევის პარამეტრი	მოხმარება	ინექტორზე	წნევის პარამეტრი
	G30 (30) LPG	0,32 Kg/h	1,10 მმ	29 mbar	0,40 Kg/h	1,20 მმ	28 mbar	0,6 Kg/h	1,50 მმ	19 mbar	0,70 Kg/h	1,74 მმ	30 mbar
	G30 (37) LPG	0,32 Kgh	1,10 მმ	29 mbar	0,40 Kg/h	1,20 მმ	28 mbar	0,552 Kg/h	1,50 მმ	24 mbar	0,70 kg/h	1,74 მმ	30 mbar
	G20 (20) NG	0,46 მ³/h	1,90 მმ	9,5 mbar	0,53 მ³/h	2,00 მმ	10,5 mbar	0,73 მ³/h	2,30 მმ	15 mbar	0,84 მ³/h	2,8 მმ	13 mbar
სიძვრის პარამეტრი (Q)		4 kW			5 kW			7,5 kW			10 kW		
არამწველი გაზის დიამეტრი		205 mm			205 mm			205 მმ			250 მმ		
წონა (სუფთა)								28 კგ			32 კგ		
განზომილებები								790x285x630			1055x290x630		

სავარაუდო წუნი, გამომწვევი მიზეზები და გადაჭრის გზები

1. თუ პილოტი ცეცხლს არ იღებს	
შესაძლოა გამორთული იყოს გაზის ცილინდრის რეგულატორი ან ბუნებრივი გაზის შესასვლელი არხი	ჩართეთ რეგულატორი შესასვლელ არხზე
შესაძლოა აირი ამოიწურა	შეცვალეთ გაზის ცილინდრი ახლით (შეამოწმეთ გაზის მიწოდება საპნის ქაფით ცვლილების შემდეგ, რითიც გაიგებთ ჟონავს თუ არა გაზი)
შესაძლოა ჩაჭრილია ბუნებრივი აირი	დაუკავშირდით გაზის მომწოდებელ კომპანიას
გაზის კონტროლის ლილაკი შესაძლოა გამორთულ პოზიციაზეა	მოაბრუნეთ ლილაკი უფრო მსუბუქ პოზიციაზე, დააკვირდით აინთება თუ არა ცეცხლი. თუ ისევ არ ინთება, გაიმეორეთ იგივე ოპერაცია და ლილაკი „გამორთვის“ პოზიციაზე დააყენეთ
პიეზოს ასანთები შესაძლოა არ იყოს დამონტაჟებული პილოტზე	შესაძლოა ვერ მოხდეს ცეცხლის შენარჩუნება თავიდანვე, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ პირველად ანთებთ გაზს ცილინდრის შეცვლის შემდეგ იმიტომ, რომ გაზის არხებში პაერია დაგროვებული. ამ შემთხვევაში დააყენეთ ლილაკი პოზიციაზე მანამ, სანამ პილოტში გაზი შემოვა, თუმცა შესაძლოა პიეზოს ასანთებმა ისევ ვერ გამოიწვიოს ცეცხლი. ამ შემთხვევაში ასანთებ მოწყობილობას აქვს პრობლემა. დაუკავშირდით შესაბამის სამსახურს.
2. თუ პილოტი ქრება	
გაზის კონტროლის ლილაკი შესაძლოა  პოზიციაზე არ იყო საკმარისი დროის მანძილზე	კონტროლის ლილაკი  პოზიციაზე 5-10 წამის განმავლობაში გააჩერეთ.
შესაძლოა მაღალია თხევადი აირის რეგულატორის წნევა	გაზის ცილინდრის მიერ თხევადი გაზის გამოყენების წნევა უნდა იყოს 300 mmSS (30mbar). თუ სხვა პარამეტრია მითითებული, მაშინ შეცვალეთ და დააყენეთ მითითებული მონაცემი.
შესაძლოა მაღალია ბუნებრივი აირის სისტემის წნევა	ბუნებრივი გაზის გამოყენების შემთხვევაში წნევა უნდა იყოს 200 mmSS (20mbar).
შესაძლოა რაიმე მიზეზით ჩაკეტილი/დაბლოკილია გამონაბოლქვი აირის მილი	გთხოვთ, შეამოწმოთ გამონაბოლქვი აირის მილი

SZUTEST

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AB TIP INCELEME SERTİFİKASI

according to 2016/245/EU Gas Appliances Regulation Annex III.1 EU Type Examination
2016/245/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.1 AB Tip İnceleme (MODÜL B)

Number: 2195-GAR-2033901
Numara:

Owner of Certificate:
Sertifika Sahibi: ERSER İSTİMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI EV VE BURU
DEREĞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Manufacturer:
Üretici: ERSER İSTİMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI EV VE BURU
DEREĞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

219DCL78

Product:
Ürünler: GAS FIRED INDEPENDENT CONNECTION HEATERS
GAZ YAKITLI DOĞALGAZ VE LPG SORULARI

Trademark:
Ticari Markalar: ERSER, FLUTYAMA

Type/Model:
Tip/Model: A1 / See Page-2

12H, 12E, 13+, 13BP, 12H13+, 12H13BP, 12E13+,

AT-BE-CH-CZ-DE-DK-EE-FI-FR-GB-GR-HR-HU-IT-IL-NL-NO-PL-RO-SE-SI-TR-RS-ME-IR-AZ-GE-RU-UA-DZ-SA-NG-ZA-MA-UZ-LY-LB-SY-JO

EN 613:2002/A1:2006, EN 437:2018

Final Report No. GAQB-820145-FR-G1 dated 11.11.2020
11.11.2020 tarihli Final Report No. GAQB-820145-FR-G1

Reference Standard(s):
Referans Standart(lar):

Base of Certificate:
Sertifika Dayanğı:

Szutek Üçgenlik Dışkavimcisi A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products has determined, that satisfies the Essential Requirements of Regulation 2016/245/EU of The European Parliament and of the Council of 29 March 2016 relating to Appliances burning gaseous fuels Annex III.1 EU Type Examination.

Szutek Üçgenlik Dışkavimcisi A.Ş. yukarıda bahar geçen ürünlerin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 29 Mart 2016

tarihli 2016/245/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK-III.1 AB Tip İnceleme gerekliliklerini ve Temeil Emriyle

Gaz yakıtını yerine getirdiğini onaylar.

İstanbul, 04-12-2020

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

Validity Date / Geçerlilik Tarihi: 03-12-2030

SZUTEST ÜÇGENLİK DİŞKAVİMCSİ A.Ş.
Ticari Markalar: ERSER, FLUTYAMA

Szutek.com.tr

Number or alphabet / Rakam veya harf	Description / Açıklama
F or E	F = Fujiyama E = Ersel
H or B	H = Hermetic type (C13) B = with fan (B11B5)
S for	S = Heater
Blank / Boşluk	
14000 or 12000 or 11000 or 9000 or 5000 or 4000	Heat Inputs / Amana gel yâleri 14000 = 12 kW 12000 = 10 kW 11000 = 9.3 kW 9000 = 7.5 kW 5000 = 5 kW 4000 = 4 kW
Nothing or E or K or M	Series / Serisi / Sadece görünürlük için nothing = normal series, E = Elite series K = Classic series, M = Modern series
F or nothing	F = operates with fan nothing = operates without fan
C or nothing	C = glass window big (front view) nothing = glass window normal
Blank / Boşluk	
B or K or S	Color / Renk B = white, K = Brown, S = Black P = battery powered ignition (igniter) nothing = piezo ignition
P or nothing	

Destination Countries / Hedef Ülke/ler	Pressure / Basınç (mbar)	Category / Kategorisi
BG-CZ-DE-EE-FI-GR-LV-LT-NO-RO-SE-SI-SK-TR-ES-IE-IT-GB-PT	20	12H
AT-CH-BG-CZ-DE-EE-FI-GR-LV-LT-NO-RO-SE-SI-SK-TR-ES-IE-IT-GB-PT	20	12H
LU - DE - PL	20	12E
RS-ME-IR-AZ-GE-RU-UA-DZ-SA-NG-ZA-MA-UZ-LY-LB-SY-JO	20	12H
AT-BE-CH-CZ-DE-EE-FI-FR-GB-GR-HR-HU-IT-IL-NL-NO-PL-RO-SE-SI-TR	29	13B/P
PT-BE-CH-CZ-DE-EE-FI-FR-GB-GR-HR-HU-IE-IT-IL-NL-PL-RO-SI	37	13P
BE-CY-ES-FR-GB-GR-HU-IE-PT	50	13B
BE-CY-ES-FR-GB-GR-HU-IE-PT	29	13B
BE-CY-ES-FR-GB-GR-HU-IE-PT	37	13+
RS-ME-IR-AZ-GE-RU-UA-DZ-SA-NG-ZA-MA-UZ-LY-LB-SY-JO	29	13B/P
RS-ME-IR-AZ-GE-RU-UA-DZ-SA-NG-ZA-MA-UZ-LY-LB-SY-JO	50	13B/P

202

FR-GAS-17-BE1



ERSEL ISITMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE
EKİPMANLARI EV VE BÜRO GEREÇLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 66
Kayseri / Türkiye

Tel: 0352 322 12 00 Fax: 0352 322 12 03

Http: www.fujiyama.com.tr

E-mail: info@fujiyama.com.tr