

**UA** Перед встановленням і збиранням прочитайте інструкцію. Якщо у Вас виникли питання стосовно інструкцій або попереджень, зв'яжіться з Вашим локальним дистриб'ютором для отримання допомоги.

**Увага:** Використання продуктів, вага яких перевищує допустиме навантаження, може призвести до нестабільності і можливих пошкоджень.

- Опори мають бути встановлені так, як показано в інструкціях із монтажу. Неправильне встановлення може призвести до отримання серйозних травм.
- Необхідно використовувати запобіжний засіб і спеціальні інструменти. Продукт має встановлюватися тільки спеціалістами.
- Продукт призначений для встановлення на дерев'яні каркасні, тверді цементні або цегляні стіни.
- Переконайтеся, що несуча поверхня витримає вагу продукту, а також вагу всього встановленого обладнання і комплектуючих.
- Для встановлення необхідно використовувати шурупи з комплекту. Не затягуйте шурупи занадто сильно.
- Цей продукт містить маленькі деталі, які у разі ковтання можуть призвести до удушення. Такі деталі необхідно зберігати у недоступному для дітей місці.
- Цей продукт призначений для використання тільки в приміщеннях. Використання цього продукту на вулиці може призвести до поломки продукту отримання травм.

**ВАЖЛИВО:** Перед встановленням переконайтеся, що Ви отримали всі деталі відповідно до переліку комплектуючих. Якщо якийсь із компонентів пошкоджений або відсутній, зверніться до дистриб'ютора стосовно отримання відповідних деталей.

**RU** Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим локальным распространителем для получения помощи.


**Внимание:** Использование продуктов, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к нестабильности и возможным повреждениям.

- Опоры должны быть установлены, как это показано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.
- Необходимо использовать предохранительное устройство и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
- Продукт предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Убедитесь, что несущая поверхность выдержит вес оборудования и всего установленного оборудования и комплектующих.
- Необходимо использовать идущие в комплекте установочные шурупы и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ установочные шурупы
- Данный продукт содержит маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Данный продукт предназначен только для эксплуатации в помещениях. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.

**ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

Інструкція зі встановлення

## Кронштейн для телевізора



**T75200E**



75x75  
100x100  
200x100  
200x200



