

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы напольные электронные
Electronic Bathroom Scales
IR-7264



Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /
--	--

Using the appliance:

- Before the first using turn on the appliance and then open the battery compartment and remove the isolation slip.
- Turn the switch on position "kg" (kilograms) or "lb" (pounds).
- Close the cover and put scales on a flat, hard surface
- Wait when indicator will be turned off
- Scales will be work after touching
- Stand on the scales, when data will be fixed, display will show your weight
- Data on display are visible during 5 seconds
- Change battery if you can see sign "LO" on display
- You will see sign "O-ld" on display in case of overload. "ERR" will be displayed if there is any mistake, please re-start again.
- Keep the scales in a dry place
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Warning:

- If you do not use the scales for a long time, take the battery out from the battery compartment.
- Do not allow heavy blows to the scale's body
- Use dry cloth for cleaning

Technical characteristics:

- **Maximum weight:** 180 kg
- **Measurement resolution:** 100 g
- Switch-on by touching
- Switching off after 8 seconds
- 4-digit LCD display
- Overload indication
- Low battery indication
- 2 batteries AAA included

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Made in China



Эксплуатация прибора:

- Перед первым включением прибора переверните его и откройте крышку отсека для батареек. Удалите защитную пленку из отсека.
- Переведите переключатель в положение "kg" (килограммы) или "lb" (фунты)
- Закройте крышку отсека и поставьте весы на ровную, твердую поверхность.
- Дождитесь, когда индикация погаснет.
- Весы включаются путем касания прибора.
- Аккуратно встаньте на весы; когда показания зафиксируются, на дисплее появится Ваш вес.
- Показания остаются на дисплее в течение 5 секунд.
- Поменяйте батарейку, если на дисплее появится "LO".
- При перегрузке на дисплее появится "O-ld".
- Если на экране появилась надпись "ERR", это свидетельствует об ошибке; перезагрузите прибор.
- Храните весы в сухом месте
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были инструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Внимание:

- Если вы не используете весы длительное время, выньте батарейки из отсека для батареек.
- Старайтесь не шевелиться во время взвешивания во избежание ошибки.
- Не допускайте сильных ударов по корпусу весов. Для ухода за весами используйте сухую салфетку.

Технические характеристики:

- **Максимальный вес:** 180 кг
- **Дискретность:** 100г
- Включение путем касания
- Автоотключение через 8 сек
- 4-х разрядный ЖК дисплей
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи
- **Элементы питания:** 2 батарейки типа AAA

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае

Дата изготовления указана на упаковке



Гарантийный талон №



Региональные центры сервисного обслуживания



Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата продажи « _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
 - утрате гарантийного талона;
 - ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
 - механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
 - использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
 - внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.
- С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Россия

Санкт-Петербург
СЦ Престиж, ул. Бабушкина, 29 тел. 8 950 020 79 31
Абкан
ЦБУ "Home Life", ул.Дружбы Народов 29 тел. 83902 359-70
Архангельск
ВЕГА 29, ул. Первомайская, д. 22, тел. 8(8182) 43-09-6
Великий Новгород
ИП Топоров М.А., пр. Александра Корсунова, д.36/1, тел. (8162)673-387
Владимир
ИП "Топстых А.В.", Народный пр., 43/2, тел.(4232) 43-66-07, 42-90-10
Екатеринбург
ИП "Лебедев А.А.", ул. Амундсена, 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ "Мастер-Сервис", ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89
ООО "Мега Технологии", ул. Трактористов, д. 19, тел.: (343) 361-51-49
ТЦ "Плюс", ул. Карла Маркса, д.60, оф. 6, тел.: 8 (343) 361-08-20
Иркутск
ИП Нурова З.В., ул. Литвинова, 20, стр.10, оф.4/4, тел.(3952) 20-90-06
Ишар-Ола
ИП Бешарова С.В., ул. Советская, 173, тел.(8362) 457-368, 417-743
Казань
ООО "Тузано", ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел. (843) 562-47-07
Кемерово
ООО "Сервисный центр МастерЪ"
ул. В.Волошиной, 4, тел. (8-384-2)38-19-43,38-19-91
Кинешма (Ивановская область)
ООО "Ирина", ул. Фунае, д.1, тел. 8(49331) 56-985
Киров
ООО "Экран-Сервис", ул. Некрасова, д.42, тел. (8332)577810, 547077
Краснодар
ООО "Краснодар-Техсервис"
ул. Леваневского, д.106, тел. (861)274-45-24, 210-33-26
ИП Мизин В.П., ул. Академика Лукьяненко 103/55, тел. (861)2226413, 2228555
Красноярск
ИП Каминский С.Ю., ул. Глинка, 37, тел. (391) 2718061
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандарня, 7, скл. 9, тел. (3912) 935-433
КЧР г. Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060
Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
Казахстан
Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чоина 38/1 (3 этаж).
Тел. 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Москва
ООО "РемБыТехника плюс", ул. Гиляровского, 36, тел. (495) 680-61-45, 680-58-56
Нижний Новгород
ИП "Оули В.П.", ул. Жукова, 24, тел. (831) 462-96-69
Новокузнецк
ООО «ДИСКУС», переулок Кедровый, 3, тел.: 8 (3843) 79-85-08
Новосибирск
ООО РТЦ "Совинсервис", Красный проспект, 50, тел. (383) 223-06-61
ИП Сотников Д.В., ул. Котовского, д. 2, тел. (383) 351-39-19
СЦ "Ремонт технических Средств", ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60/1, тел. (383)328-39-60, 342-03-54
Омск
"Мастерская Космос", пр. Космический, 97а, корп. 4, тел.: (3812) 57-04-57
Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437
Орск
ИП Бердинов В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383
Пермь
СЦ "СК-сервис", ул. Деревобудовная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99
Петрозаводск
СЦ "Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015
Самара
ИП Руднев А.Н., ул. Ново-Вокзальная, д. 161, лит. А, тел.: (846) 223-01-00
ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46
Советская Гавань
ООО "Сервисный центр по ремонту бытовой техники"
ул. Князевая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-866
Томь
ООО "Пульсар", ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508
Ульяновск
АСЦ "Техно-Сервис", пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05
Чебоксары
ООО "ВТИ-Сервис", пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324
ЗАО "Телерадиосервис", ул. Гагарина д.1. кор.1, тел. (8352) 63-20-98
Челябинск
ООО ТЦ "Арант-Сервис", ул. Кожвадова, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62
Республика Беларусь
Могилев
ОДО "Белопорт", пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099
Минск
ЧУП "Сервис Точка Бай", 220072, ул. П.Брови, 17, оф.101, тел. (375-17) 284-02-03, 284-03-35
Дзержинск
ООО «АСЦ«Радуга»», ул. Чапаева, д.69/2
Тел/Факс: (8313) 28-14-78, e-mail: dzt-raduga@yandex.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru
По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ЕвроИмпорт". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« _____ 20 г.

Наименование

Модель

Сер. номер

Ф.И.О. клиента

Телефон

Адрес



КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« _____ 20 г.

Наименование

Модель

Сер. номер

Ф.И.О. клиента

Телефон

Адрес

